

Uppgradering av recept e2, e2s, e3, e4

USB-stickan ni använder får endast innehålla EN meny. För att förhindra eventuella fel vid inläsningen är detta väldigt viktigt att tänka på när ni lägger in nya menyer på er USB-sticka.

1. Slå av och på ugnen.
När displayen visar uppstartsmenyn (se bild)
Tryck på högra övre hörn av displayen.
2. Skriv in lösenordet - MANAGER
Bekräfta med grön bock.
3. Skjut ut Merrychef-skylten (e2, e3, e4) eller öppna luckan (e2s).
4. Tryck på symbolen USB längst ner till höger.
5. Sätt in USB-stickan.
6. Vänta tills skärmen blinkar till (om den inte blinkar till efter några sekunder fortsätt till steg 7 ändå).
7. Tryck på symbolen Recipes.
8. Tryck på den senaste recept-filen.
9. Bekräfta uppdateringen med grön bock.
10. Ugnen uppdateras nu. Vänta ca. 1 min tills uppdateringen är färdig. När huvudmenyn visas är ugnen klar för användning och ni kan ta ut USB-stickan.

