

## Rengöringsrutin Merrychef e2, e2s, e3, e4

*Felaktig rengöring kan orsaka problem med ugnen och det kommer inte att omfattas av garantin eller serviceavtal. Stålskrapa/stålull får ej användas i ugnen. Andra rengöringsmedel än det som står angivet skall inte användas.*

 **Spraya aldrig direkt in i ugnen** 

1. Tryck på den blåa termometern.
2. Öppna luckan och ställ in kyltråget full med is eller kallt vatten. Stäng luckan.
3. Bekräfta genom att trycka på den gröna boken.
4. Ugnen startar nedkylningsprocessen.
  - a. Med luckan stängd tar nedkylningsprocessen ca. 40 minuter.
  - b. Med luckan öppen tar nedkylningsprocessen ca. 20 minuter.
5. Stäng av ugnen.
6. Spraya Merrychef Oven Cleaner på en trasa och torka ur ugnen invändigt, väggar och tak.
7. När ugnen är rengjord samt urtorkad spraya Merrychef Oven Protector på en ren trasa och fördela på ugnens invändiga ytor.  
Undvik glasplattan i taket och runt katalysatorn.
8. Torka av ugnen utvändigt med en fuktig trasa.
9. Ta bort filtret i fronten och tvätta för hand i ljummet vatten. Torka av ordentligt och sätt tillbaka.

**Modell e3:** En gång per vecka skall katalysatorn i ugnen tas ut och sköljas i varmt vatten.